



MANUEL D'INSTRUCTION DIFFUSEUR NEBULISATION BULLE



Caractéristiques techniques



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Interrupteur | 7. Capuchon en verre |
| 2. Socle en bois | 8. Niveau maximum d'huile essentielle (2/3 de la buse) en verre |
| 3. LED blanches | 9. Prise jack |
| 4. Joint de fixation de la verrerie | 10. Adaptateur |
| 5. Buse en verre | |
| 6. Verrerie | |

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Précaution d'emploi


- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Tenir hors de la portée des animaux. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de contact d'une huile essentielle avec les yeux, rincer abondamment avec une huile végétale et/ou de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion, ne pas se faire vomir mais demander de toute urgence un avis médical.
- Ne pas utiliser ou manipuler en zone humide ou avec les mains humides.
- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation telle que le nettoyage ou le rangement par exemple.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec des huiles essentielles recommandées pour la diffusion. Eviter les huiles essentielles à phénols, cétones ou aldéhydes. Les huiles essentielles sont des matières actives qui doivent être utilisées avec modération et en respectant le dosage et le temps de diffusion recommandé. Se laver les mains après utilisation des huiles essentielles. Respectez toujours les précautions d'emploi détaillées des huiles essentielles utilisées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.
- Le niveau de l'huile essentielle ne doit pas dépasser la hauteur de la buse (5) car cela provoquerait une panne de l'appareil.
- Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes ayant des antécédents épileptiques ou convulsifs et les personnes hypersensibles aux huiles essentielles.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans.
- Pour diffuser en présence d'enfants de plus de 7 ans, suivre les recommandations sur l'huile essentielle ou sur le mélange d'huiles essentielles utilisé en diffusion.
- Dans les lieux confinés et en présence d'enfants, diffuser

par cycle de 10 minutes avec un intervalle de 45 minutes entre chaque cycle.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Ne pas court-circuiter l'alimentation électrique.

Mode d'emploi


1. Retirer la verrerie (6) de son emballage et l'insérer, par un mouvement vertical et de rotation de la gauche vers la droite, dans le joint de fixation du socle en bois (4).



2. Ajouter :
a : 20 gouttes - diffusion 30'
Position 2.




b : 30 gouttes - diffusion 60'
Position 3.




à verser dans la verrerie (6), en vous assurant de ne pas avoir dépassé le niveau maximum. Cela pourrait endommager le produit.

3. Mettre le capuchon (7) sur la verrerie (6).



4. Insérer le câble d'alimentation à la prise jack (9) puis brancher l'adaptateur (10).



5- Interrupteur :

0 Position 1 :


l'interrupteur (1) au milieu : Le diffuseur est à l'arrêt

30' Position 2 :


l'interrupteur (1) vers le haut : la lumière s'allume et la diffusion fonctionne par cycle (2 minutes ON et 1 minute OFF). Après 30 minutes, le diffuseur (lumière et diffusion) s'éteint.

60' Position 3 :

l'interrupteur (1) vers le bas : la lumière s'allume et la diffusion fonctionne par cycle (2 minutes ON et 1 minute OFF). Après 60 minutes, le diffuseur (lumière et diffusion) s'éteint.



Maintenance



1- Nettoyage quotidien

Afin de prolonger la durée de vie de votre diffuseur, il est vivement conseillé de le nettoyer après chaque utilisation.

Pour ce faire :

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Retirer délicatement la verrerie (6) du socle en bois (2) par un mouvement vertical de rotation de la gauche vers la droite.
- Verser de l'alcool modifié à 60°C dans la verrerie (6), remuer avec précaution afin de le nettoyer, puis la vider.
- Laisser sécher.

2- Nettoyage approfondi

Afin de prolonger la durée de vie de votre diffuseur, il est vivement conseillé de le nettoyer régulièrement de façon approfondie. Pour ce faire :

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Retirer délicatement la verrerie (6) du socle en bois (2) par un mouvement de rotation de la gauche vers la droite.
- Verser de l'eau tiède et savonneuse dans la verrerie (6), remuer avec précaution afin de la nettoyer, puis la vider.
- Laisser sécher.

Dépannage

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
NE FONCTIONNE PAS	L'appareil n'est pas branché.	Vérifier le branchement de l'adaptateur à la prise et de la prise JACK sur le socle. Appuyer sur l'interrupteur pour démarrer la diffusion.
NE DIFFUSE PAS	La verrerie est mal insérée sur le socle en bois.	Positionner correctement la verrerie sur le socle en bois.
	Peu ou pas suffisamment d'huile essentielle.	Recharger en l'huile essentielle.
	Trop d'huile essentielle (niveau maximum dépassé).	Enlever le surplus d'huile essentielle.
	Le capuchon est obstrué.	Nettoyer le capuchon.
	L'orifice de la buse est obstrué.	Nettoyer la buse en nettoyage approfondi (voir Maintenance : nettoyage approfondi).

1. En cas de situations anormales telles que fumée, odeur particulière, bruit anormal, etc, toute utilisation ultérieure peut entraîner des accidents tels qu'incendie, électrocution, etc. Débrancher immédiatement l'adaptateur et contacter votre revendeur local.
2. Ne jamais couvrir l'adaptateur avec du tissu, du papier, etc, au risque que la ventilation ne se fasse correctement, ce qui peut entraîner une surchauffe, abimer définitivement le diffuseur voire provoquer un incendie.
3. L'utilisateur n'est pas autorisé à démonter ou réparer le produit par lui-même. En cas d'inspection ou de réparation interne nécessaire, veuillez contacter votre revendeur local.

Caractéristiques :

Type	diffuseur nébulisation
Capacité / poids	414 gr
Matériaux	verre & bois
Longueur du câble	150 cm
Dimensions	- verrerie dia : 140 mm
	- base : 100x60 mm
LED	couleur blanc cassé
Alimentation	5V \approx 1000 mA
Accessoires	adaptateur secteur

Garantie

Ce diffuseur est garanti pour une période de un an en cas d'utilisation correcte suivant les indications fournies par ce manuel. Dans tout autre cas la garantie ne sera pas acceptée. La garantie est valable un an après la date d'achat, période durant laquelle l'entreprise offrira une réparation gratuite en cas de problème encourus lors d'une utilisation normale de l'appareil. Dès qu'un tel problème est rencontré durant la période de garantie, veuillez contacter votre détaillant pour fixer les modalités de réparation ou de remplacement de l'appareil défectueux.

Produit : diffuseur nebulisation bulle

Tampon

Date : / /

Pranarôm
Immeuble le Leeds -253
Boulevard du Leeds
F-59777 Lille

37 Avenue des Artisans
B-7822 Ghislenghien

www.pranarom.com

38866NE SEPT2019IM

